Inhaltsverzeichnis

Funktion: GetPositionStatus 1
Parameter 1
Rückgabewert 1

Funktion: GetPositionStatus

Diese Funktion gibt den Status und die Fortschritte der angegebenen Position an.

Parameter

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
positionId	Gibt die Id der Position an, von der die Fortschritte ermittelt werden sollen. Die Id kann mehrere Datenfelder vergleichen:	nvarchar(100)	x
	POS_PEX_ID: Gibt die Position zurück, deren Referenz zur Austauschtabelle mit der angegebenen Id übereinstimmt.		
	POS_EXTERNALID: Gibt die Position zurück, deren External Id mit der angegebenen Id übereinstimmt.		
	POS_ID: Gibt die Position zurück, deren Id mit der angegebenen Id übereinstimmt.		

Rückgabewert

Name	Beschreibung	Datentyp
POS_STATUS	Gibt den berechneten Status der Position zurück. Dieser berechnet sich aus folgenden Feldern:	int
	0: Die Position hat keine Einschränkungen bzgl. Optimierung oder Fortschritten.	
	1: Das Projekt der Position hat den Status **Erledigt**.	
	1: Das Projekt der Position hat den Status **Verloren**.	
	1: Das Projekt der Position hat den Status **Inaktiv**.	
	21: Die Position wurde durch den manuellen Fortschritt oder den Fortschritt des Fertigungsleitsystemes gesperrt. Dazu muss der Modus des Fortschrittes auf **Position gesperrt** eingestellt sein.	
	22: Die Position wurde durch den manuellen Fortschritt oder den Fortschritt des Fertigungsleitsystemes storniert. Dazu muss der Modus des Fortschrittes auf **Position storniert** eingestellt sein.	
	23: Die Position enthält mindestens ein Teil, das in einer Optimierung vorhanden ist, die einen der folgenden Fortschritte hat: Gebucht, Restteile gebucht, Für Produktion freigegeben, Taskgruppe erzeugt.	
POS_PROGRESS		
POS_TEXT		
POS_PROGRESS_MES		
POS_TEXT_MES		

From:
https://wiki.camid.eu/ -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:getpositionstatus&rev=1637052555

Last update: **16.11.2021 09:49**