Inhaltsverzeichnis

Makro 1

Makro

Makros sind zusammengefasste Bearbeitungsgruppen. Bevor Makros in Ceus importiert werden können muss das Makro mit identischem Namen in Ceus angelegt werden.

Eigenschaften

Name	Format	Beschreibung
name	string	Name des Makros. Das Makro wird nur importiert wenn in Ceus ein Makro mit identischem Namen vorhanden ist.
description	string	Zusätzliche Beschreibung des Makros. Hat keinen Einfluss auf die Funktionalität.
rotation	double	Drehung des Makros.
insertpoint	Point3D	Einfügepunkt des Makros. Der Einfügepunkt bezieht sich auf das angegebene UCS
ucs	UCS	Gibt die Ausrichtung des Makros an. Anhand dem UCS wird die Arbeitsseite und zusammen mit dem Einfügepunkt die Position des Makros bestimmt.
edge	string	Das Makro kann auch über eine Kante definiert werden. Wenn diese Variable definiert ist, wird die Positionierung über das **UCS** nicht berücksichtigt. Die Variable **edge** entspricht der ID des Kontursegments wobei die Kantensegmente gleich wie die Kontur vorne links starten und dann gegen den Uhrzeigersinn weitergehen.
variable	Variable	Ein Makro kann beliebig viele Variablen enthalten. Damit der Wert einer Variable übergeben werden kann muss diese Variable als **öffentliche Variable** im Makro in Ceus definiert sein.

From:
https://wiki.camid.eu/ -

Permanent link:
https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:macro&rev=1461313926

Last update: **11.12.2018 08:38**