

Inhaltsverzeichnis

Funktion: GetPositionStatus 1

Parameter 1

Rückgabewert 1

Funktion: GetPositionStatus

Diese Funktion gibt den Status und die Fortschritte der angegebenen Position an.

Parameter

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
positionId	Gibt die Id der Position an, von der die Fortschritte ermittelt werden sollen. Die Id kann mehrere Datenfelder vergleichen:	nvarchar(100) x	
	POS_PEX_ID: Gibt die Position zurück, deren Referenz zur Austauschabelle mit der angegebenen Id übereinstimmt.		
	POS_EXTERNALID: Gibt die Position zurück, deren External Id mit der angegebenen Id übereinstimmt.		
	POS_ID: Gibt die Position zurück, deren Id mit der angegebenen Id übereinstimmt.		

Rückgabewert

Name	Beschreibung	Datentyp
POS_STATUS	Gibt den berechneten Status der Position zurück. Dieser berechnet sich aus folgenden Feldern:	int
	0: Die Position hat keine Einschränkungen bzgl. Optimierung oder Fortschritten .	
POS_PROGRESS		
POS_TEXT		
POS_PROGRESS_MES		
POS_TEXT_MES		

From:
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:
<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:getpositionstatus&rev=1637052095>

Last update: **16.11.2021 09:41**

