

Inhaltsverzeichnis

Funktion: GetProjectStatus 1

Parameter 1

Rückgabewert 1

Funktion: GetProjectStatus

Diese Funktion gibt den Status und die Fortschritte des angegebenen Projekts an.

Parameter

Name	Beschreibung	Datentyp	Pflichtfeld
positionId	Gibt die Id des Projektes an, von der die Fortschritte ermittelt werden sollen. Die Id kann mehrere Datenfelder vergleichen:	nvarchar(100) x	
	PRJ_PEX_ID: Gibt das Projekt zurück, dessen Referenz zur Austauschabelle mit der angegebenen Id übereinstimmt.		
	PRJ_EXTERNALID: Gibt das Projekt zurück, dessen External Id mit der angegebenen Id übereinstimmt.		
	PRJ_ID: Gibt das Projekt zurück, dessen Id mit der angegebenen Id übereinstimmt.		

Rückgabewert

Name	Beschreibung	Datentyp
PRJ_STATUS	Gibt den Status des Projektes zurück:	int
	0: Das Projekt hat den Status Aktiv .	
	1: Das Projekt hat den Status Erledigt .	
	2: Das Projekt hat den Status Verloren .	
	10: Das Projekt hat den Status Inaktiv .	
PRJ_POS_STATUS	Gibt den höchsten berechneten Status der Positionen des Projektes zurück. Die Werte können hier nachgelesen werden.	int
PRJ_PROGRESS	Gibt die Reihung des manuellen Fortschrittes des Projektes an.	int
PRJ_TEXT	Gibt die Bezeichnung des manuellen Fortschrittes des Projektes an.	nvarchar(100)
PRJ_PROGRESS_MES	Gibt die Reihung des Fortschrittes des Fertigungsleitsystems des Projektes an.	int
PRJ_TEXT_MES	Gibt die Bezeichnung des Fortschrittes des Fertigungsleitsystems des Projektes an.	nvarchar(100)

From:

<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:

<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:sql:getprojectstatus>

Last update: **16.11.2021 09:58**

