

Inhaltsverzeichnis

CAMID - XML-Schnittstelle für Projekte

1

Allgemein

1

Funktionsbeschreibung

1

Dokumentation

1

CAMID - XML-Schnittstelle für Projekte


Allgemein

Diese Schnittstelle bietet die Möglichkeit ein gesamtes Projekt mit Positionen und Teilen in [xPress](#) zu importieren. Eine Beispieldatei können Sie [hier herunterladen](#) . Um die XML - Daten zu überprüfen und zu kontrollieren, laden Sie sich bitte unseren kostenlosen [XML-Viewer](#) herunter.

Ob Ihre erzeugte XML-Datei grundsätzlich richtig strukturiert ist überprüfen Sie am besten indem Sie Ihre Ausgabedatei mit einem Browser (z.B. [Internet Explorer](#), [Google Chrome](#), [Firefox](#), [Edge](#)) öffnen. Ist die Struktur nicht korrekt wird der Browser die Datei nicht anzeigen können bzw. auch einen Fehler liefern.

Funktionsbeschreibung

1. Mit Hilfe der Schnittstelle: CAMID XML Projektimport wird die Datei Projekt.xml importiert.



Dokumentation

Die Dokumentation ist in folgende Themen untergliedert:

1. Objekte Stückliste

1. [Projekt \(project\)](#)
2. [Adresse \(address\)](#)
3. [Positionsgruppen \(positiongroup\)](#)
4. [Positionen \(position\)](#)
5. [Baugruppen \(group\)](#)
6. [Teile \(part\)](#)
 1. [Kanten \(edge\)](#)
 2. [Zusätzliche Teileform \(additionalpartform\)](#)
 3. [Profilierung \(profiling\)](#)
 4. [Schnitt \(cut\)](#)
 5. [Bohrung \(hole\)](#)
 6. [Abzugskörper \(subbody\)](#)
 7. [Ncc-Dateien \(nccfiles\)](#)

8. Cnc-Dateiname (cncfilenames)

2. Geometrische Objekte

1. [Point3D](#)
2. [Contour](#)
3. [Polygon](#)
4. [Ucs](#)

3. Variablen

1. [Allgemein](#)
2. [Eigenschaften](#)
3. [Makro](#)
4. [Logic Link](#)
5. [Grafiken](#)



Download für die Schema-Datei: [XMLProject.xsd](#)

From:
<https://wiki.camid.eu/> -

Permanent link:
<https://wiki.camid.eu/doku.php?id=camid:xml:xmlmain&rev=1574421860>

Last update: **22.11.2019 12:24**

